

# Technický list

## Špeciálne produkty

### Herbol Acryl Chips



Herbol Acryl Chips\* sú akrylové lupienky v 8 farebných odtieňoch, pre vytvorenie individuálneho dekoratívneho povrchu, posypom do mokrej vrstvy Herbol Methacryl Siegel\*. Nasleduje náter Herbol PU Siegel\* (lesklý, pololesklý, protišmykový).

### Technické parametre

<b>Hustota</b>	cca 2,0 – 2,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Zloženie</b>	polyvinylacetát
<b>Farebný odtieň</b>	biely, žltý, červený, modrý, zelený, svetlo šedý, grafitovo šedý, čierny
<b>Balenie</b>	1 kg
<b>Skladovateľnosť</b>	v neotvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom

### Aplikačné údaje

<b>Spôsob nanášania</b>	ručne alebo špeciálnou pištoľou
<b>Teplota pri nanášaní</b>	min. +5°C pri 80% relatívnej vlhkosti vzduchu pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
<b>Spotreba</b>	20 – 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Doba schnutia</b>	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 4 – 6 hodinách, na chôdzu cca po 12 hodinách
<b>Čistenie náradia</b>	po použití vytraste zvyšné lupienky

### Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.



## Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom. Vhodnosť náteru musí byť odbornou posúdená podľa konkrétnych podmienok na objekte.

### Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zvaraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Povrch musí byť izolovaný pred vzliňajúcou vlhkosťou. Opravte dilatačné škáry. Podklad očistite napr. vodou alebo otryskaním parou.

### Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodným tmelom.

### Základný náter

**Vápenocementové a cementové omietky (CS II, CS III, CS IV, P II a P III)**  
Herbol Tiefgrund SB\*.

V interiéroch Herbol Methacryl Siegel\*, riedený vodou v pomere 1 : 1 a 1 : 2.

**Anhydritový poter (AE 12 – AE 40 max. vlhkosť 1 %), magnezitový poter (ME 5 – ME 60 max. vlhkosť 10 %)**

Pre interiér je základný náter Herbol Methacryl Siegel\* riedený s vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 2.

**Betónový a cementový poter (ZE 12 – ZE 65)**

Betón musí zodpovedať triede pevnosti minimálne C20/25 podľa DIN EN 206-1. Maximálna vlhkosť betónového poteru 4 %, maximálna vlhkosť cementového poteru 5 %. Základný náter Herbol Tiefgrund SB\*. Pre interiér je základný náter Herbol Methacryl Siegel\* riedený vodou v pomere 1 : 1.

**Liaty asfalt (GE 10 – GE 100) savý, držiaci podklad bez zmäkčovadiel, staré nátery**  
Herbol Methacryl Siegel\* riedený vodou v pomere 1 : 1.

**Cementové dosky (bezazbestové)**

Na nové silno alkalické dosky pre zamedzenie vzniku výkvetov Herbol Herbidur Grund\*. Je veľmi dôležité zabezpečiť náter hrán dosiek. Voľne stojace dosky natrite zo všetkých strán. Na zvetralé dosky použite Herbol Tiefgrund SB\*.

### Medzináter (pre všetky hore uvedené podklady)

Herbol Methacryl Siegel\*.

**Medzináter s použitím tkaniny (prekrytie trhlín a utesnenie medzier medzi podlahovými dielcami)**

Príprava podkladu a medzináter 1 Herbol Methacryl Siegel\* ako v predchádzajúcej časti. Po zaschnutí nanášajte Herbol Methacryl Siegel\* v pásoch o šírke 60 cm, v sýtej vrstve a do čerstvej vrstvy vložte tkaninu polyesterovú elastickú v pásoch 50 cm. Okraje tkaniny prekryte s presahom 5 cm. Ojedinelé trhliny môžete po vysprávkach vystužiť cca 30 cm pásom tkaniny. Tkaninu ukladajte vždy v smere trhlín. Pri veľkom množstve trhlín v podklade použite polyesterovú elastickú tkaninu v 2 vrstvách po sebe.

### Následné náterové vrstvy

Sýty, rovnomerný náter Herbol Methacryl Siegel\* nanášať plynule metódou mokrý do mokrého.

## Efektne vylepšenie výsledného efektu

Posypanie akrylovými lupienkami. Do čerstvej konečnej vrstvy Herbol Methacryl Siegel\* nasypte farebné Herbol Acryl Chips\*. Po 24 hodinách povrch pozametajte. Natrite 1 – 2 x bezfarebným lakom Herbol PU Siegel\* (hodvábne lesklým, protišmykovým alebo lesklým).

\*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.herbolslovensko.sk](http://www.herbolslovensko.sk)

aktualizované septembra 2022