

Herbol Holztiefgrund LH



Herbol Holztiefgrund LH* je rýchloschnúci impregnačný produkt na drevo pre interiér aj exteriér. Minimalizuje možnosť presakovania vody a zaisťuje kvalitné a trvalé spojenie s nasledujúcim alkydovým krycím náterom.

Technické parametre

Hustota	cca 0,85 kg/l
Základné pojivo	špeciálna alkydová živica
Farebný odtieň	bezfarebný
Stupeň lesku	matný
Balenie	0,75 l a 2,5 l
Skladovateľnosť	ca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, bez mrazu

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom
Teplota pri nanášaní	min. +0 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	70 ml/m ²
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) odolný proti prachu cca po 2 hodinách, nelepivý po cca 5 hodinách, pretierateľný cca po 12 hodinách
Riedenie	riedidlom Herbol V40*
Čistenie náradia	ihneď po použití riedidlom Herbol V40* alebo technickým benzínom

Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Zašednuté a zvetralé horné vrstvy dreva je nutné obrúsiť až do prijateľného dreveného podkladu. Materiál pred použitím premiešajte.



- Dôležité upozornenie** Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.
- Požiadavky na podklad** Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní, mastnoty a nesúdržných častí. Pri renovácii starých náterov vykonajte skúšku vhodnosti nového náteru.
- Príprava podkladu** Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Vyskúšajte vhodnosť náteru. Staré nátery je potrebné odmasť a jemne zbrúsiť. Poškodené miesta vyspravte. Medzi jednotlivými nátermi vykonajte jemné prebrúsenie. Po aplikovaní základného náteru vyspravte nerovnosti vhodným tmelom, napr. Herbol Universal Spachtel*.
- Základný náter**
- Objemovo nestále drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí**
Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm nesmie presiahnuť 18%. Drevo zbrúsiť, živicu a lepidlo masťné drevené plochy umyť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať. Drevo vo vonkajšom prostredí chráňte pred zamodraním penetračným náterom Herbol Bläueschutzgrund LH*.
- Základný náter: Herbol Herbolux Grund*
- Objemovo stále drevo vo vonkajšom prostredí**
Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm, nesmie presiahnuť 13%. Drevo zbrúsiť, živicu a lepidlo masťné plochy vyčistiť a nechať dôkladne vyvetrať. Drevo vo vonkajšom prostredí chráňte pred zamodraním penetračným náterom Herbol Bläueschutzgrund LH*.
- Upozornenie pre náter drevovláknitých materiálov**
Pre vonkajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3 (vonkajšie prostredie podľa EN 1995-1-1). Tieto materiály sú opísané a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neaplikujte, pokiaľ neprebehla skúška v porovnateľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). Trvanlivosť plánovaného náteru závisí od druhu a kvality dreva (drevotrieskových dosiek). Ak je kvalita materiálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatických podmienok ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlhkosti – strešné podhlady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvrín a prasklín. Obklad bez prasklín je základným predpokladom bezchybného náteru. Drevené prvky z borovice, brezy a buku sú zvyčajne vďaka svojej nízkej životnosti vo vonkajšom prostredí nevhodné. Nedostatočný náter na všetkých miestach, predovšetkým na hranách môže spôsobiť ďalšie škody materiálu.
- Základný náter: Herbol Holztiefgrund LH*
- Drevo a drevovláknité materiály vo vnútornom prostredí**
Vlhkosť dreva vo vnútornom prostredí nesmie prekročiť 10%. Podklad zbrúsiť. Živicu a lepidlo masťné drevené plochy umyť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať.
- Základný náter: Herbol Holztiefgrund LH*
- Následné náterové vrstvy** Na surové drevené stavebné prvky sa doporučuje dodatočný základný náter. Pre medzináter a konečný náter je možné podľa požadovaných nárokov (napr. na stupeň lesku) použiť všetky vhodné farby a lazúry Herbol (napr. Herbol Venti 3Plus Satin* alebo Herbol Offenporig pro-Décor*).

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované septembra 2022