

Herbol Tiefgrund Aqua



Herbol Tiefgrund Aqua* je bezrozpúšťadlová vodou riediteľná penetrácia s prídavkom silikónu. Egalizuje a vyrovnáva savosť poréznych, ľahko spieskovateľých omietok a starých skriedovatených náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Pri dobrom roztrieaní vniká Herbol Tiefgrund Aqua* hlboko do minerálneho podkladu. Vzniká tak suchá kotviaca vrstva, ktorá vytvorí pevné spojenie s následným náterom, pričom zostáva zachovaná dobrá priepustnosť vodných pár.

Technické parametre

Hustota	cca 1,01 kg/l
Zloženie	čistá akrylátová disperzia, voda, aditíva
Farebný odtieň	transparentný, po vyschnutí bezfarebný
Stupeň lesku	matný
Balenie	5 l; 10 l
Skladovateľnosť	cca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom, valčekom, striekaním
Striekanie	výrobca napr. SAMES KREMLIN
veľkosť trysky (inch)	0,019 – 0,031
striekací tlak (bar)	180
uhol nástreku	40 – 80°
Teplota pri nanášaní	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	100 – 150 ml/m ² na jeden náter, podľa stavu a savosti podkladu
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) odolný proti dažďu cca po 2–4 hodinách, pre- tierateľný cca po 6–8 hodinách
Riedenie	vodou až do 50% podľa savosti podkladu
Čistenie náradia	ihneď po použití – vodou



Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zvaraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

Základný náter

Nové omietky nechajte vyzrieť minimálne 2–4 týždne, v závislosti na ročnom období a teplote vzduchu. Vápenné omietky CS > 1,0 N/mm² (P Ic) a ľahčené minerálne omietky nechať vyzrieť minimálne 4 týždne. Podklad musí byť bez zafarbenia, musí byť čistý, suchý, bez výkvetov.

Základný náter nesmie na povrchu vytvoriť nepriedušný, lesklý film. Podklad musí byť savý. Nepriepustné, nesavé podklady napr. staré intaktné nátery nesmú byť napustené produktom Herbol Tiefgrund Aqua*.

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* môže byť podľa savosti podkladu riedený vodou max. do 50%. U silno savých podkladov 2 x náter spôsobom mokrý do mokrého.

Medzináter a konečný náter

Všetky disperzné nátery Herbol pre vnútorné aj vonkajšie použitie, umelé omietky, efektne nátery a vodouriediteľné laky Herbol.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované septembra 2022