

## Herbol Tiefgrund SB



Herbol Tiefgrund SB\* je rozpúšťadlová penetrácia na akékoľvek savé minerálne podklady. Spevňuje pieskujúce omietky, minerálne farby, zvetralé disperzné nátery. Svojimi hydrofóbnymi účinkami vytvára v podklade suchú zónu, ktorou zabraňuje tvorbe výkvetov. Je odolná voči alkáliám.

## Technické parametre

<b>Hustota</b>	cca 0,83 kg/l
<b>Základné pojivo</b>	akrylátová živica, alifáty, aromáty, glykoléter
<b>Farebný odtieň</b>	bezfarebný
<b>Stupeň lesku</b>	matný
<b>Balenie</b>	10 l
<b>Skladovateľnosť</b>	neobmedzene, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, mrazuvzdorný

## Aplikačné údaje

<b>Spôsob nanášania</b>	štetcom, nestríekajte! Nepoužívajte štetce s PVC vlasom!
<b>Teplota pri nanášaní</b>	min. +0 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
<b>Spotreba</b>	150 – 200 ml/m <sup>2</sup>
<b>Doba schnutia</b>	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) odolný proti dažďu cca po 2 hodinách, pretierať cca po 16 – 24 hodinách
<b>Riedenie</b>	riedidlom Herbol V40*
<b>Čistenie náradia</b>	ihneď po použití riedidlom Herbol V40* alebo technickým benzínom

## Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

## Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

### Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opalovania môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

### Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

### Základný náter

Nové omietky nechajte vyzrieť minimálne 2–4 týždne, v závislosti na ročnom období a teplote vzduchu. Vápenné omietky  $CS > 1,0 \text{ N/mm}^2$  (P Ic) a ľahčené minerálne omietky nechať vyzrieť minimálne 4 týždne. Podklad musí byť bez zafarbenia, musí byť čistý, suchý, bez výkvetov a zasolenia.

Základný náter nesmie na povrchu vytvoriť nepriedušný, lesklý film. Podklad musí byť savý. Nepriepustné, nesavé podklad napr. staré intaktné nátery nesmú byť napustené Herbol Tiefgrund SB\*.

Základný náter Herbol Tiefgrund SB\* pre silno savé podklady 2 x mokry do mokrého.

### Medzináter a konečný náter

Všetky disperzné nátery Herbol pre vnútorné aj vonkajšie použitie, umelé omietky, efektne nátery a vodouriediteľné laky Herbol.

\*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



#### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované septembra 2022